


# ELPA

## モーション機能搭載 地上デジタル用 テレビリモコン 取扱説明書

- RC-MT201SH (シャープ用)
- RC-MT301PA (パナソニック用)
- RC-MT401TO (東芝用)



お買い上げありがとうございます。  
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みの  
うえ、「安全上の注意」を守ってご使用ください。  
お読みになったあとは、大切に保管し必要なとき  
にお読みください。

### 安全上の注意

必ずお守りください

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご使用いただけます。誤った使い方はお使いになる人や他の人への危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を表示します。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

### 本機について

#### 警告

- 分解、改造しないでください。故障し感電やけがの原因となることがあります。
- 幼児やペットなどに誤って触らせないでください。火災や大けがなどの原因となることがあります。
- 本体内部に水や異物を入れないでください。火災や感電の原因となることがあります。

#### 注意

- 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
- 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のあたる場所に置かないでください。
- 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所や湿度の高い場所、ほこりの多い場所に置かないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- リモコンの使用中は手から離れないようにしっかり握ってください。また、投げたり、必要以上に振り回したりするなど、絶対にしないでください。人や物にあたって、事故やけが、家財の破損や故障につながる原因となります。
- リモコンの操作時には周りに人や物がいないことを確認し、十分なスペースを確保してください。また、テレビからは少なくとも1m以上離れてください。
- 本製品の上に、雑誌や物などを置かないでください。ボタンが押され続けて電池が消費する場合があります。
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。変形、変色の原因となります。本製品が汚れた場合は、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

※一部のリモコン付暖房器具において、家電製品のリモコン操作やノイズで、暖房器具のヒーターが点灯するなどの誤作動が報告されています。リモコン付暖房器具をご使用のお客様におかれましては、本製品や他家電製品のリモコンをご使用になる際は、「リモコン付暖房器具」の誤作動に十分ご注意ください。

### 電池について

#### 警告

- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 充電式以外の電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- ⊕と⊖の向きを正しく入れてください。
- 電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 電池を使い切った場合や、長期間使用しない場合は、リモコンから取り出してください。
- 新しい電池と使用した古い電池、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。

#### 注意

- 電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- 電池内部の液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。


電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。

### ご使用のまえに

- 地上デジタルチューナーを搭載したテレビに対応しています。アナログ放送専用のブラウン管テレビなどは操作できません。
- 赤外線方式のリモコン付属の機器に対応しています。電波式などの赤外線以外の方式のテレビは操作できません。
- 日本国内向け販売製品にのみ対応しています。海外で販売されている製品については動作検証をしておりません。
- DVDまたはブルーレイ内蔵テレビのDVDまたはブルーレイの操作(再生・録画など)はできません。
- テレビ本体にある機能でも、本機にない機能は操作できません。また、本機にある機能でも、テレビ本体にない機能は操作できません。
- 本機は2009年から2010年6月までに発売された機器をもとに開発を行っておりますが、機器によっては一部機能が操作できない場合があります。特に、DVDまたはブルーレイ内蔵テレビは、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。また、2010年7月以降に発売された機器については操作できない場合があります。

### 電池の入れかた

- ① 本体裏面にある電池ふたを外します。
- ② 単四形乾電池を2本⊕と⊖の向きを本体の表示通り正しく入れます。
- ③ 電池ふたを元に戻します。



- 電池の交換時期  
・ 緑色のインジケータが点滅し、モーション機能が使えなくなったとき。  
・ 動作距離が短くなったとき。  
・ 操作時にインジケータが暗くなったとき。

※ ボタンを押し続けると電池の消耗が早くなります。

※ 環境保全の為、使用済みの電池は不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分するか、電池の回収を行なっている販売店にお持ちください。


### 主な仕様

動作距離：正面約7m  
(使用機器や部屋の条件により異なります)  
電源：DC3V 単四形乾電池 2本  
電池持続時間：約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)  
※ 使用頻度、電池の性能により異なります。  
外形寸法：幅58mm×高さ233mm×厚さ23mm  
質量：約135g(乾電池除く)  
オートパワーオフ機能(モーション)：何も操作しない状態が約5分間続いた場合



※ 仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがあります。

対応操作機能一覧



※機種により本体のデザインおよび操作機能が異なります。  
 ※各操作ボタンの機能はテレビに付属のリモコンの機能に準じます。(モーションボタン除く)  
 ※記載の会社名、製品名、システム名は各社の商標、または登録商標です。  
 [F] モーションボタン…モーション機能のON/OFFに使用します。

RC-MT201SH シャープ テレビ用

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| [A] 入力切替ボタン         | [N] ホームボタン     |
| [B] 番組表ボタン          | [O] カーソル/決定ボタン |
| [C] データ連動ボタン        | [P] 戻るボタン      |
| [D] 音量ボタン           | [Q] 放送切替ボタン    |
| [E] 音声切替ボタン         | [R] チャンネルボタン   |
| [F] モーションボタン        | [S] 3桁入力ボタン    |
| [G] 機能選択ボタン         | [T] 選局ボタン      |
| [H] 早戻しボタン          | [U] 消音ボタン      |
| [I] 録画ボタン           | [V] レコーダー電源ボタン |
| [J] 録画停止ボタン         | [W] 早送りボタン     |
| [K] 画面表示ボタン         | [X] 再生ボタン      |
| [L] 電源ボタン           | [Y] 停止ボタン      |
| [M] カラー(青/赤/緑/黄)ボタン |                |

RC-MT301PA パナソニック テレビ用

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| [A] 入力切替ボタン         | [N] らくらくアイコンボタン |
| [B] 番組表ボタン          | [O] カーソル/決定ボタン  |
| [C] サブメニューボタン       | [P] 戻るボタン       |
| [D] 選局ボタン           | [Q] 放送切替ボタン     |
| [E] 音声切替ボタン         | [R] チャンネルボタン    |
| [F] モーションボタン        | [S] お好み選局ボタン    |
| [G] メニューボタン         | [T] 音量ボタン       |
| [H] 停止ボタン           | [U] 消音ボタン       |
| [I] アクティブラボタン       | [V] ディーガ電源ボタン   |
| [J] SDカードボタン        | [W] 再生ボタン       |
| [K] 画面表示ボタン         | [X] 一時停止ボタン     |
| [L] 電源ボタン           | [Y] データボタン      |
| [M] カラー(青/赤/緑/黄)ボタン |                 |

RC-MT401TO 東芝 テレビ用

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| [A] 入力切替ボタン         | [N] 番組表ボタン       |
| [B] クイックボタン         | [O] カーソル/決定ボタン   |
| [C] 戻るボタン           | [P] 終了ボタン        |
| [D] 選局ボタン           | [Q] 放送切替ボタン      |
| [E] 音声切替ボタン         | [R] チャンネルボタン     |
| [F] モーションボタン        | [S] チャンネル番号入力ボタン |
| [G] 録画リストボタン        | [T] 音量ボタン        |
| [H] 早戻しボタン          | [U] 消音ボタン        |
| [I] 録画ボタン           | [V] データボタン       |
| [J] 停止ボタン           | [W] 早送りボタン       |
| [K] 画面表示ボタン         | [X] 再生ボタン        |
| [L] 電源ボタン           | [Y] 一時停止ボタン      |
| [M] カラー(青/赤/緑/黄)ボタン |                  |

モーション操作方法

1 [F] モーションボタンを押し、モーション機能をONにします。緑色のインジケータがONになります。

※緑色のインジケータが点滅する時は、電池を交換してください。


モーション操作をする際は、周りに人や物がないことを確認し、十分なスペースを確保してください。




2 リモコンを下記のように動かすことで、チャンネルと音量の変更が可能です。

チャンネルを変更する場合

●リモコンを地面に対して水平に持ち、右方向(左からテレビの正面)に振ると、チャンネル+(プラス)になります。





●リモコンを地面に対して水平に持ち、左方向(右からテレビの正面)に振ると、チャンネル-(マイナス)になります。




○リモコンは正しく振ってください。下記のような場合、正しく信号が送信されず、チャンネルが変わらない場合があります。

- 連続して素早く振る。
- 振るのが遅すぎる。
- リモコンが地面に対して水平になっていない。
- 振り終わりが信号受光部の正面になるように振ってください。





音量を変更する場合

●送信部をテレビに向け、右方向にリモコンを約90度ひねると音量+(プラス)になります。リモコンを傾け続けると音量+(プラス)が連続で送信されます。送信を止めるときは、リモコンを水平位置に戻してください。



●送信部をテレビに向け、左方向にリモコンを約90度ひねると音量-(マイナス)になります。リモコンを傾け続けると音量-(マイナス)が連続で送信されます。送信を止めるときは、リモコンを水平位置に戻してください。



3 [F] モーションボタンを押し、モーション機能をOFFにします。


※本機にはオートパワーオフ機能を搭載しています。何も操作しない状態が約5分間続くと、自動的にモーションの電源が切れます。  
 ※傾きの信号の出力は連続で30秒までとなっており、出力は強制的に停止します。



操作信号の切替

本機は2009年から2010年に発売された機種を操作できる様に初期設定しております。それ以外の期間に発売された機種については信号が異なる場合があります。またテレビ側で混信防止用信号の切替えをおこなっている場合も信号が異なります。テレビがうまく操作できない場合は以下の手順で操作信号を切替えてください。

- ① 本体裏面の電池ふたを外します。
- ② ディップスイッチを切替えます。1~4のうち一つをON、その他をOFFにしてください。



- ③ 電池ふたを元に戻して、操作を確認してください。
- ④ 操作できない場合は、スイッチを再度切替えます。

故障かな…と思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

- 電池が消耗していませんか?  
新しい電池に交換してください。
- 使用可能範囲内ですか?  
本機は各機器から正面約7mの距離でご使用ください。また、機器とリモコンの間に障害物がある場合は取り除いてください。
- 機器側に不具合はありませんか?  
機器の信号受光部の汚れや故障によりリモコン操作ができない場合があります。
- 操作する機器は赤外線リモコン対応ですか?  
電波方式や特殊な信号および有線タイプのリモコン付属機器を操作することはできません。
- ボタンの中心を押していますか?  
ボタンの端や角を押した場合、正しく反応しない場合があります。特に大きいボタンはご注意ください。
- 最後に操作してから5分以上経っていませんか?  
本機にはオートパワーオフ機能を搭載しています。何も操作しない状態が約5分間続くと、自動的にモーションの電源が切れます。