


5 お手入れについて



- 明るく安全にご使用していただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。丸洗いはしないでください。




- シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたりしないでください。変質、変色、破損の原因となります。



6 仕様

品番	AS-LED01
定格電圧	AC100V
定格消費電力	7.5W
光源	LED×84灯(白色相当)
定格周波数	50/60Hz
電源コード長	約1.5m
重量(コード含む)	ベース使用時 約1,550g、クランプ使用時 約1,030g
付属品	クランプ1個、ベース1個

7 外形寸法図



K0091125A

ELPA
AS-LED01

取扱説明書

LEDデスクスタンド

LED DESK STAND

お客様へのお願い

お買い上げ、まことにありがとうございます。ご使用の前によくお読みいただき、正しくお使いください。また、この取扱説明書は必ず保管してください。

1 安全に関するご注意



! 警告

	光源にはLEDを84灯 搭載しています。目に向けると大変危険ですので光源の直視および人や動物への照射はおやめください。
	<ul style="list-style-type: none"> 不安定な場所で使用しないでください。倒れると、火災・ケガの恐れがあります。 器具の隙間に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。感電、火災等の原因になります。 布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。 高温や高湿、雨や水のかかる場所、ホコリの多いところ、酸、アルカリ、油を使う場所では使用しないでください。(感電や火災の原因) 電源コードを器具本体等に巻きつけたり、束ねたままのご使用はおやめください。感電や火災の原因になります。 電源コードの上に物を載せたり、ステップルを打ち込まないでください。コードが断線し、ショート・感電・火災・故障の原因となります。
	<ul style="list-style-type: none"> 交流100Vで使用してください。過電圧を加えると、火災、感電の原因となります。 電源コードが傷んだまま使用しないでください。芯線が露出・断線したまま使用すると火災の恐れがあります。 電源コードの抜き差しは必ずプラグ本体を持って行ってください。断線による火災の原因になります。 電源プラグを差し込んだままにしますと、たまたまホコリにより焼損や火災が発生する恐れがあります。定期的にプラグを抜き、乾いた布でホコリを取り除いてください。また、長時間ご使用されない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
	<ul style="list-style-type: none"> 異常を感じたときは、速やかにコンセントから電源プラグを抜いてください。煙が出たり、変なにおいがしたままの状態で使用すると火災や感電の原因となります。また、お客様による修理は危険ですから、販売店もしくは当社にご相談ください。
	<ul style="list-style-type: none"> ぬれた手で、電源プラグをコンセントに抜き差ししないでください。感電事故や火災・故障の原因となる恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> 改造したり分解しないでください。また、指定以外の取り付け部品を使用しないでください。火災、感電、落下によるケガの原因となります。


! 注意

- ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。破損の原因になります。
- 照明器具には寿命があります。明るく安全にご使用いただくために定期的に清掃してください。
- 暖房器具など温度の高くなるものを置かないでください。火災の原因となることがあります。
- 点灯中や消灯直後は器具にさわらないでください。
- LEDの交換はできません。
- ご使用の環境により、ラジオ等の周辺機器にノイズ(雑音)が生じることがあります。その場合、本製品と周辺機器を離してご使用ください。
- 商品の特性上明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。
- 仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 製造には万全を期しておりますが、万一不良のあった場合は良品と交換致します。それ以外の責はご容赦ください。

2 各部の名称




付属品



3 取り付け

ベースの取り付け方

- ①本体下部中央のネジをはずします。
マイナスドライバーなどではずしてください。
- ②穴位置を合わせてベースをはめ込みます。



はずす
マイナスドライバーなどで
はずしてください。

③ネジをしめます。

しめ込む


④ネジをしめます。

しめ込む

取り付けが不完全な場合、倒れたりはずれたりして、火災・けがの原因となります。


クランプの取り付け方

- ①本体下部中央のネジをはずします。
マイナスドライバーなどではずしてください。



はずす
マイナスドライバーなどで
はずしてください。

- ②コードの根元とクランプの凹部を合わせてはめ込みます。




コード
合わせて
はめ込む
クランプ凹部

- ③ネジをしめます。



※クランプのはさみ幅は50mmまでです。




クランプねじを回して机などに取り付けます。

4 ご使用方法


(目の疲れを少なくするために)

- 机上から約40cmの姿勢がおすすめです。
- お部屋全体の照明とあわせてご使用ください。
- 右向きの方は左または左斜め前方に、左向きの方は右または右斜め前方に置いてください。(手元が暗がりにならないため)




セード可動範囲


可動範囲



垂直方向



水平方向



- セードの角度を調整後、ツマミを回らなくなるまで締め付けてください。
- 可動部がゆるくなったらツマミを締め付けてください。

注意

- ・可動範囲以上には動きません。無理に動かそうとすると器具破損の原因となります。
- ・セード先端を持って上下・左右に無理に動かさないでください。